【はじめにお読みください】

- ●本製品は右足用・左足用があります。左右を確認のうえ、使用してください。左右の確認はロゴが外くるぶし側にくるようにし、指の形状が合っていることを確認してください。
- ◆本製品は足底アーチのサポートを目的としていますが、必ずしも完全にサポートできるものではありません。
- ●本製品は足部の疾患を治療できるものではありません。
- ●使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書の裏面にあります。

【使用上の注意 一必ずお読みくださいー】

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

⚠警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

⚠注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

- ●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
 - ・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- ●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行 障害や負傷事故の原因となります。
 - ・足部以外の部位に使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書の裏面にあります)。

▲警告

- ・就寝時は使用しないでください。
- ・表裏、左右、指の位置を正しく使用してください。
- ・本製品に摩耗、損傷のある場合は使用しないでください。
- ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- ◆本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
 - ・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。
 - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

A 注意

●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。

【お手入れ方法】

- ●色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- ●洗濯の際は、水と洗濯用合成洗剤などでていねいに押し洗いし、日陰で吊り干しにしてください。洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットに入れ、弱水流で洗濯してください。
- ●乾燥機の使用、ドライクリーニングは避けてください。また、アイロン、塩素系漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。

